



Uživatelská příručka pro:

Rýžovar RK-6111

RK-6112

RK-6113

RK-6114

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím elektrických spotřebičů dodržujte tyto pokyny.

1. Před prvním použitím si pozorně přečtete všechny pokyny.
2. Před ochranou proti úrazu elektrickým proudem, neponožte napájecí kabel, zástrčku nebo kryt motoru do vody nebi jiné tekutiny.
3. Věnujte zvýšenou pozornost v případě, že v průběhu používání přístroje jsou v jeho blízkosti děti.
4. Pokud již přístroj nepoužíváte nebo před čištěním, vždy odpojte přístroj ze zásuvky.
5. Ujistěte se, že napájení v síti je stejné jako je uvedené na výrobku.
6. Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozený samotný přístroj, kabel, zástrčka nebo pokud zařízení nefunguje tak, jak má.
7. Tento výrobek je určený pro domácí použití. Přístroj nepoužívejte venku.
8. Nedovolte, aby přívodní kabel visel přes okraj stolu.
9. Přístroj nepokládejte v blízkosti horkého plynového nebo elektrického hořáku nebo vyhřáté trouby.
10. Přístroj nepoužívejte pro jiný účel, než pro který byl vyroben.
11. Nikdy se nedotýkejte horkých částí.
12. Nesmí být použité jiné než originální součásti. Předjedete tím možnému zranění elektrickým proudem nebo požáru.

13. Přístroj nikdy nezapínejte, pokud není zcela a správně sestaven.

TENTO NÁVOD UCHOVEJTE PRO POZDEJŠÍ POUŽITÍ

Úvod

Hrnc na rýži od TRISTARu poskytuje jednoduchý a bezproblémový způsob jak uvařit bezchybnou rýži. Funkce udržování teploty, udržuje rýži teplou a nadýchanou po několik hodin. Velká kapacita vařiče na rýži umožňuje připravit rýži pro celou rodinu, na párty nebo si jí uschovat do mrazničky.

Před prvním použitím

Misku, víčko, odměrku a stěrku umyjte v teplé mýdlové vodě, opláchněte a osušte. Zbytek přístroje pouze otřete vlhkým hadříkem a utřete do sucha. Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky na jakoukoliv část přístroje. Nikdy neponožte základnu do vody nebo jiné tekutiny.

JAK VAŘIT RÝŽI

Před každým použitím se ujistěte, že vnější i vnitřní strana rýžovaru je čistá a suchá, tepelné čidlo je na středu. S přístrojem zacházejte opatrně. Poškrábání nebo promáčknutí může mít za následek nedostatečný výkon.

Poznámka: Jestli se rýže má propláchnout před vařením je sporné. Zastánci této metody tvrdí, že odstraněním škrobu se rýže po uvaření nelepí. Odpůrci této metody zas tvrdí, že se tím ztratí důležité vitamíny a minerály.

1. Pomocí odměrky stanovte požadované množství rýže a vody (viz graf) a dejte do misky. Nikdy do hrnce nedávejte žádnou jinou kapalinu.
2. Mísu vložte do hrnce a uzavřete víkem
3. Zapojte kabel do 230V zásuvky. Stiskněte spínač. Rozsvítí se červené světlo. Spínač se nerozsvítí, pokud mísa není správně umístěná v hrnci. Jedná se o bezpečnostní prvek tohoto výrobku.
4. Po uvaření cca 20 min (podle množství rýže), rýži stěrku promíchejte. Hrnc odpojte ze zásuvky a rýže podávejte (Pozor ať se nepopálíte, hrnc je horký).
5. V případě, že chcete uchovat rýži teplou, neodpojujte zástrčku ze zásuvky. Rýži opět promíchejte a znovu přiklopte víkem.
6. Pokud jste rýži nepropláchlí, může zůstat na dně misky tenká vrstva škrobu. Je to normální jev a nemá to žádný vliv na chuť nebo strukturu rýže.
TIP: Pokud je rýže dochucena, měla by být funkce „oteplování rýže“ zkrácena na maximálně 1 hodinu.
Poté se může stát, že dochucená rýže ztratí své aroma

	RÝŽE	VODA	
MODEL Č.	Množství pomoci hrnku	Množství vody pomocí hrnku	Přibližná doba vaření
RK-6111	1 hrnek	2 hrnky	23 minut
	2 hrnky	3 hrnky	25 minut
	3 hrnky	3,5 hrnku	26 minut
	4 hrnky	5 hrnků	29 minut
	5 hrnků	6 hrnků	31 minut
RK-6112	2 hrnky	3 hrnky	18 minut
	4 hrnky	5 hrnků	24 minut
	6 hrnků	7 hrnků	27 minut
	8 hrnků	9 hrnků	30 minut
	4 hrnky	5 hrnků	19 minut
	6 hrnků	7 hrnků	23 minut
RK- 6113	8 hrnků	9 hrnků	25 minut
	10 hrnků	11 hrnků	29 minut
	6 hrnků	7 hrnků	20 minut
	8 hrnků	9 hrnků	23 minut
RK- 6114	10 hrnků	11 hrnků	25 minut
	12 hrnků	13 hrnků	28 minut
	14 hrnků	15 hrnků	30 minut

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Po každém použití rýžovaru, víko, odměrku a stěrku umyjte v teplé mýdlové vodě.

Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky. Pečlivě opláchněte a osušte. Je-li škrob z rýže na dně misky, naplňte misku teplou mýdlovou vodou a nechte stát cca 10 minut.

Hrnek otřete čistým, vlhkým hadříkem a osušte.

Pokud se dostane voda do přepínacího mechanismu nebo do topného tělesa, opatrně odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Všechny opravy by měly být prováděny v autorizovaném středisku.

Toto zařízení je pouze pro domácí použití nikoliv pro komerční účely.

Pokyny k ochraně životního prostředí



Tento spotřebič nevhazujte na konci jeho životnosti do domovního odpadu, musí být zlikvidován či recyklován v příslušném sběrném dvoře jako elektrický spotřebič či spotřebič domácí elektroniky. Tento symbol na spotřebiči, návodu i obalu na tento důležitý fakt upozorňují. Materiály, použité v tomto spotřebiči lze recyklovat. Recyklací domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně životního prostředí. Ohledně informací o místním sběrném dvoře požádejte svou místní samosprávu.
